

Bei Rodemängel prüfen/ändern Sie die Einstellung in folgender Reihenfolge:

Stand 20.10.2011

Blattanhang



- Rodegeschwindigkeit verringern
 - ↳ Nachköpfermesser schärfen
 - ↳ Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
 - ↳ Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)
 - ↳ Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, höher stellen bei Standardköpfer

zu flach geköpft



- Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
 - ↳ Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, höher stellen bei Standardköpfer
 - ↳ Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)

zu tief geköpft



- Nachköpfer Schnittspalt verkleinern
 - ↳ Schlegler höher stellen
 - ↳ Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, höher stellen bei Standardköpfer
 - ↳ Nachköpferkämme schließen (Grundeinstellung ändern)

schräg geköpft



- Federvorspannung am Nachköpfer verringern
 - ↳ Nachköpfermesser schärfen
 - ↳ Messerwinkel prüfen (leicht auf Griff, evtl. Lenkerstange korrigieren)

Wurzelbruch Rübenbeschädigung



- tiefer Roden
 - ↳ Rodegeschwindigkeit verringern
 - ↳ Rodeschare prüfen/erneuern
 - ↳ Siebbandgeschwindigkeit verringern
 - ↳ Siebsterndrehzahlen verringern
 - ↳ Gleitring an den Federzinken nach unten stellen
 - ↳ Gleitroste statt Federzinken einbauen
 - ↳ Entladehöhe verringern

zu hoher Erdanhang



- flacher roden
 - ↳ Rüttelschargeschwindigkeit erhöhen
 - ↳ Rodegeschwindigkeit verringern
 - ↳ Walzengang höher stellen
 - ↳ Abstand zwischen Rosten und Siebsternen vergrößern
 - ↳ Siebsterndrehzahlen erhöhen
 - ↳ Gleitringe an den Federzinken nach oben stellen
 - ↳ Federzinken statt Gleitroste einbauen

verlorene Rüben

am Rodeaggregat



- Scharabstand vergrößern
 - ↳ Scharwinkel flacher einstellen
 - ↳ Walzengang tiefer stellen
 - ↳ PA-Leitstäbe am Scharkörper prüfen (verloren/gebrochen)
 - ↳ bei sehr kleinen Rüben größere Rodewalzen (Ø) einbauen
 - ↳ Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verkleinern

an der Reinigung

- Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verringern
 - ↳ Siebsternzinken prüfen (verloren/gebrochen)
 - ↳ Abstand zwischen Rosten und Siebsternen verringern
 - ↳ Abstand der Innenroste zum Siebsterne verringern

Michael Gruber
Technik / Entwicklung
(Kundendienstleiter)

Tel.: +49 87 85 96 01 12
Mobil: +49 171 89 24 160
Fax :+49 87 85 566
m.gruber@ropa-maschinenbau.de



Christian Böschl
Technik

Tel.: +49 87 85 96 01 23
Mobil: +49 170 63 22 574
Fax: +49 87 85 566
c.boeschl@ropa-maschinenbau.de



Robert Schmalhofer

Tel.: +49 87 85 96 01 32
Mobil: +49 151 168 81 032
Fax: +49 87 85 566
r.schmalhofer@ropa-maschinenbau.de



Werner Hofbauer
Schulungen

Tel.: +49 87 85 96 01 21
Mobil.: +49 170 63 22 573
Fax: +49 87 85 566
w.hofbauer@ropa-maschinenbau.de



Bernhard Bliemel

Tel.: +49 87 85 96 01 57
Fax: +49 87 85 566
b.bliemel@ropa-maschinenbau.de

